

asova - digitální spínací zásuvka TS-EF1

Objednací číslo: 5103

Digitální spínací zásuvka slouží k časovému spínání domácích spotřebičů. Pokud potřebujeme zapnout nebo vypnout spotřebič v určitém čas. rozmezí, stačí naprogramovat zásuvku dle níže uvedených pokynů a připojit spotřebič do digitální spínací zásuvky.

Specifikace:

Napětí 230 V~/50 Hz

Min. nast. čas 1 min

Rozptyl ±1 min za měsíc

Max. zatížení 16 A, 3 680 W

Prac. teplota -10 až +40 °C

Kapacita baterie NiMH 1,2 V >100 hodin

Funkce:

- 8 nastavitelných časových programů (ON – ZAPNUTO/OFF – VYPNUTO).
- Možnost manuálního nebo automatického ovládání (ON/AUTO/OFF).
- 12/24 hodinový cyklus se může měnit pomocí přepínače.
- Nastavení letního času.
- 16 kombinací dnů nebo bloků dnů:
 - Po (MO) Po, Út, St, Čt, Pá
 - Út (TU) So, Ne
 - St (WE) Po, Út, St, Čt, Pá, So
 - Čt (TH) Po, St, Pá
 - Pá (FR) Út, Čt, So
 - So (SA) Po, Út, St
 - Ne (SU) Čt, Pá, So
 - Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne Po, St, Pá, So

Instalace:

1. Zapojte TS-EF1 do zásuvky 230 V AC.
2. Nechejte přibližně 12 hodin nabíjet.
3. Po nabití stiskněte tlačítko MASTER CLEAR špičatým předmětem jako je tužka nebo pero. TS-EF1 je připravena k nastavení a užití.

Nastavení přesného času:

1. Stiskněte tlačítko CLOCK a držte, k tomu vícenásobným stisknutím tlačítka WEEK nastavte aktuální den.
2. Stejným způsobem – stisknutím tlačítka HOUR nebo MINUTE nastavte hodiny a minuty přesného času. Přesné nastavení lze urychlit rychlým a dlouhým stisknutím tlačítka.
3. Uvolněním obou tlačítek CLOCK a HOUR nebo MINUTE bude den a čas nastaven. Pro smazání nesprávně zadaného údaje stačí zopakovat bod 1 až 3.

Pokud se ani poté displej nerozsvítí stiskněte tlačítko MASTER CLEAR.

Nastavení programu :

1. Stiskněte tlačítko TIMER a uvolníte – je nastaveno spuštění prvního časového programu 1_ON (ZAPNUTÍ).
2. Stiskněte tlačítko WEEK pro výběr dne nebo bloku dnů v týdnu. Nastavte čas 1_ON tlačítkem HOUR a MINUTE.

3. Znovu stisknete tlačítko TIMER – ukončíte nastavení prvního času programu 1_OFF (VYPNUTÍ) stejným způsobem jako 1_ON.

4. Opětovným stisknutím tlačítka TIMER lze nastavit 8 časových programů.

Například: TIMER ON (zásuvka zapnuta) v 18:15 a TIMER OFF (vypnuta) v 22:15 každý den.

- stisknete TIMER a na displeji se objeví "1_ON"
- stisknete WEEK (den) "MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU"
- HOUR (hodina) 18:00 nebo 6:00 PM
- MINUTE (minuty) 18:15 nebo 6:15 PM
- TIMER "1_OFF"
- opakujeme body b až d po nastavení 22:15 nebo 10:15 PM

Tlačítkem CLOCK se lze během nastavování programu kdykoliv vrátit do běžného režimu.

TIP: Po vyzkoušení nastavených programů zajistěte, aby nastavení nebylo duální, zvláště pokud užíváte volbu v blocích.

Nastavení funkce ON/AUTO/OFF:

- Stisknete tlačítko ON/AUTO/OFF a vybereme z těchto režimů: - MANUAL ON – zásuvka je trvale zapnuta. - MANUAL OFF – zásuvka je trvale vypnuta. - AUTO – zásuvka pracuje dle nastavených programů.
- Po opětovném stisknutí z MANUAL na AUTO bude TS-EF1 obsahovat nastavení z režimu MANUAL (buď zapnuto nebo vypnuto) až do dalšího přeprogramování.

12/24hodinový mód:

Stisknete tlačítko CLOCK a TIMER současně a vyberte mezi 12 a 24 hodinovým režimem

Letní čas:

- Stisknete tlačítko CLOCK a ON/AUTO/OFF současně, na displeji se zobrazí nápis "SUMMER" a čas bude ukazovat o hodinu více.
- Opětovným stisknutím tlačítek čas vrátíte do původního stavu

Opravné tlačítko: Tlačítkem RES/RCL vymažete právě nastavenou hodnotu, ne však celou paměť

Tlačítko RANDOM:

Je funkční v režimu AUTO, na displeji se zobrazí "RANDOM". Při aktivaci této funkce je spotřebič náhodně spínán v krocích cca 0–32 min od 18:00 do 6:00.

UPOZORNĚNÍ:

- Není-li displej funkční, zapojte TS-EF1 do zásuvky 230 V AC a nechte ji nabíjet – asi za 2 hodiny se displej rozsvítí a TS-EF1 je plně funkční. Pro plné nabití nechte v zásuvce cca 12 hodin.
- Přístroj nepoužívejte do zásuvek, kde je jistič větší než 16 A. Možnost spínání indukčních zátěží max. 2 A. Vždy zkontrolujte zástrčku z přístroje, je-li plně zasunuta do výstupu.
- Jestliže je potřeba TS-EF1 očistit, vypněte ji a očištěte suchým hadříkem.
- CHRAŇTE TS-EF1 PŘED VODOU A NEJSTE ROZPOUŠTĚDLY!!**
- Zapojené elektrické spotřebiče nenechávejte bez dozoru.
- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabráňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.

Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netřídní komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uloženy na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví

