

Ovladač pro LED pásy, RF 4 kanálový

Objednávací číslo: 4660

Specifikace:

Počet zón: 4 nezávislé

Synchronní ovládání všech zón: Ano, vybrané

Dosah: 20m

Pracovní frekvence: 2,4GHz

Rozměry: 135x40x10mm

Paměť posledního nastavení po odpojení napájení: ANO

- pracovní frekvence 2,4GHz, dosah až 30m
- kompatibilní se všemi RF přijímači i dimLED 2,4GHz
- na 1 ovladač lze spárovat až neomezeně přijímačů
- vnitřní baterie 3VDC CR2032, výdrž 12m měsíců
- pracovní proud 20mA, pohotovostní proud 4 μA
- váha 41g

Popis ovladače a funkce:

4KL Krátkým stiskem zapnete/vypnete

Přidržením 1-5s regulujete intenzitu světla

– vlevo přidáváte, vpravo ubíráte svítivost

Spárování dálkového ovladače s přijímačem pomocí tlačítka:

1. Na přijímači zmákněte krátce párovací tlačítko MATCH.
2. Do 5s krátce zmákněte na ovladači číslo zóny on nebo off u 4KL ovladače, číslo zóny u 8KL ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený.
3. Pro zmenu nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko MATCH cca 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

Spárování dálkového ovladače s přijímačem bez přístupu k přijímači:

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 3x zmákněte na ovladači číslo zóny on nebo off u 4KL ovladače, číslo zóny u 8KL ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno.
2. Pro zmenu nebo vymazání spárovaného ovladače: Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 5x zmákněte na ovladači číslo zóny on nebo off u 4KL ovladače, číslo zóny u 8KL ovladače, na které chcete vymazat konkrétní přijímač. Připojené světlo 5x zabliká.

Spárování ovladače s nástenným ovladačem:

1. Zapněte na nástenném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 5s tlačítko on/off, potom krátce zmákněte na ovladači číslo zóny on nebo off u 4KL ovladače, číslo zóny u 8KL ovladače, na které chcete mít nástenný ovladač.
2. Pro zmenu nebo vymazání dálkového ovladače z nástenného ovladače: Zapněte na nástenném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 10s tlačítko on/off, ovladač spárovaný na nástenný ovladač bude smazán.

Zapojení by měl provádět odborný způsobilá osoba. Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

Rozměry:

