

Ovladač - dálkový, RF, 6A s konektoremvladač RF11

Objednáací číslo: 2932

Mini radiofrekvenční LED ovladač jednobarevných LED produktů.

Technický popis:

Napětí: 5-24V DC

Max. proud: 6A

Max. výstupní výkon: 5V<30W, 12V<72W, 24V<144W

Pohotovostní příkon: <0,5W

Přenosová frekvence: 433,92MH

Připojení: vstup/výstup DC konektory 2,1/5,5mm

Pracovní teplota: od -20°C do +60°C

Speciální funkce: paměť posledního nastavení po odpojení napájení

Ovládání na vzdálenost: 20m

Rozměry přijímač: 35x15x4,5mm

Rozměry ovladač: 85x40x6mm

Baterie: CR2025 3V

Světelné efekty: 1. trhavý efekt, 2. dýchající efekt, 3. slábnoucí jas a slábnoucí konec, 4. slábnoucí jas a slábnoucí tma, 5. Stroboskop, 6. dvojitý stroboskop, 7. trojitý stroboskop, 8. blikání



Přijímač má paměť posledního nastavení po odpojení napájení.

Napárování ovladače:

Pokud ovladač nereaguje, je možná ztráta komunikace, proto pro opětovné sehrání přenosového kódu postupujte takto:

Odpojte napájení přijímače, opět připojte napájení a stiskněte do 4 sekund několikrát za sebou tlačítko 50% na ovladači, připojené světelné zařízení zabliká a přijímač s ovladačem je napárován. Tímto způsobem můžete i napárovat více přijímačů na jeden ovladač, takže je pak ovládáte najednou.

Popis tlačítek ovladače: tento ovladač má 11 tlačítek



on/off zapnutí a vypnutí



při světelném efektu stisknutím přejdete do statického osvětlení



při světelném efektu stisknutím přejdete do statického osvětlení a po každém dalším stisku nastavíte intenzitu osvětlení v 10ti krocích po 10% až do 100%



při světelném efektu nebo po zapnutí stisknutím přejdete do statického osvětlení a po stisku konkrétního tlačítka nastavíte intenzitu osvětlení.



Při statické barvě nastavíte světelný efekt směrem nahoru nebo dolů celkem z 8 efektů



Při statické barvě nastavíte světelný efekt směrem nahoru nebo dolů rychlost světelného efektu celkem z 10 rychlostí



Bezpečnostní informace:

1. Napájecí napětí a výstupní proud nesmí být překročeno, jinak může dojít k poškození kontroleru
2. zapojení svěřte odborně způsobilé osobě a proveďte dle návodu na kontoleru

