

NÁVOD K OBSLUZE PÁJEČKY PISTOLOVÉ 20W – 80W



Tato páječka s vysoce kvalitním topným tělesem s dvojitým výkonem, s rukojetí z teplotně odolného materiálu, s nerezovým držákem hrotu a s hrotem s dlouhou životností může dosáhnout libovolné teploty v rozsahu výkonu 20W – 130W. Využívá vysoce kvalitních hrotů s dlouhou životností odolávajících korozi a šetřících energii. Je vhodná pro pájení kde je vyžadovaná rozdílná teplota a rychle rostoucí teplota.

Návod k použití:

1. Napětí: 210V – 230V
2. Po připojení páječky k napájecímu napětí topné těleso topí nízkým výkonem a udržuje konstantní teplotu. Po stisku tlačítka topné těleso začne topit vysokým výkonem a teplota začne rychle narůstat.
3. Můžete pocínovat hrot až se zahřeje. Nejde-li to, použijte pájecí pastu.
4. Je-li páječka použita poprvé, může lehce zapáchat a lehce se z ní kouřit. To je běžné a oba jevy po krátké době zmizí.

Poznámky:

1. Nepoužívejte páječku dlouho se sepnutým vysokým výkonem. Nedržte tlačítko déle než 60sec.
2. Nerozebírejte páječku, nepoužívejte jiné než originální topná tělesa a hroty.
3. Nečistěte hrot kyselinou, zabráníte rychlé korozi.
4. Udržujte páječku suchou, nepoužívejte ji ve vlhku.
5. Najdete-li na páječce závadu před prvním použitím, ponechte ji v původním stavu a obraťte se na prodejce.