

# Návod k obsluze:



## Stropní LED svítidlo 65W s dálkovým ovladačem

**Objednací číslo:** 4556

### **Funkce tlačítek:**

**1** – Zapnutí/vypnutí svítidla

**2** – Zvyšování jasu

**3** – Snižování jasu

**4** – Zvýšení teploty barvy světla (do 6500K)

**5** – Snížení teploty barvy světla (do 2700K)

**6** – Záložní světlo:

pokud je svítidlo zapnuté, stisknutím tlačítka se přepne do režimu tzv. záložního osvětlení (bílá barva)

**7** – Přepínání režimů :

stisknutím tlačítka se mění 4 režimy svícení

teplé bílé / noční režim / neutrální bílé / studené bílé

**8** – Noční režim:

stisknutím tlačítka v libovolném stavu se zapne noční režim (cca 5% celkové svítivosti / 3W)



### **Párování:**

Zapněte napájení přidržením tlačítka **6** po dobu 5 sekund. Po 2 sekundách, když svítidlo zabliká, je párování úspěšné. V případě neúspěchu vypněte napájení a po 10 sekundách opakujte vše znovu.

### **Paměť režimů :**

**1/** V případě, že svítidlo zapínáte/vypínáte dálkovým ovladačem, zůstává svítidlo v posledním zvoleném nastavení jasu i teploty.

**2/** V případě, že svítidlo zapínáte/vypínáte pomocí vypínače, svítidlo si uchová poslední zvolené nastavení pouze po dobu 10 sekund mezi vypnutím a zapnutím.

### **Změna režimu pomocí vypínače:**

Režimy svícení můžete přepínat i pomocí vypínače, pokud svítidlo vypnete a zapnete během 3 sekund.